

لیست دستورات کاربردی ردیاب به شرح زیر می باشد. جهت استفاده از دستورات باید کلمه مورد نظر خود را به شماره سیم کارت ردیاب پیامک نمائید.

دستورات کاربردی ردیاب

توضیحات	دستور	نام دستور
بعد از صحت نصب باید مدیر، توسط مالک ردیاب جهت تعیین محدودیت ها تعریف گردد.	MODIR	تعریف مدیر
مختصات مکان فعلی به همراه لینک موقعیت در سامانه	GETPOINT	دریافت موقعیت فعلی
CAROFF پس از توقف، خودرو خاموش می شود CARON روشن کردن مجدد خودرو	CAROFF CARON	روشن/خاموش کردن
هنگام تغییر جهت خودرو به هر جهت اطلاعات ارسال می شود و هرچه عدد کوچکتر باشد مسیریابی دقیقتر خواهد بود. مثال: zavie:10	ZAVIE:?	تنظیم زاویه
در صورت بالا رفتن سرعت خودرو بیش از حد تعیین شده به مدیر پیامک هشدار ارسال می شود مقدار پیش فرض $speed = 140$ می باشد.	SPEED:?	تعریف سرعت غیر مجاز
پیش فرض سیم کارت ایرانسل تعریف شده است	MTNOK : MCIOK : همراه اول	انتخاب سیم کارت
Alarmsms:on ارسال پیامک فعال شدن دزدگیر Alarmsms:off غیرفعال کردن ارسال پیامک دزدگیر	ALARMSMS:ON ALARMSMS:OFF	هشدار دزدگیر
Startsms:on ارسال پیامک روشن شدن خودرو Startsms:off غیر فعال کردن ارسال پیامک هشدار	STARTSMS:ON STARTSMS:OFF	تمریک سویچ
جهت تعریف محدوده ای به شعاع مورد نظر دستگاه محدوده دایره ای شکل به شعاع مورد نظر تعریف که مرکز آن موقعیت فعلی خودرو است. هنگام ورود و خروج از محدوده به مدیر پیامک ارسال میشود مثال: mahdoode:1000	MAHDODE:?	تعریف محدوده
Calling:1 تماس با مدیر هنگام فعال شدن هشدارها Calling:0 غیرفعال کردن قابلیت تماس با مدیر	CALLING:0 CALLING:1	تماس هشدار دزدگیر - سویچ - قطع باتری

✓ اولین قدم بعد از نصب ردیاب ارسال کلمه **nasb** به شماره سیم کارت دستگاه جهت اطمینان از صحت نصب توسط نصب کننده ردیاب است. این دستور تا زمانی که مدیر برای دستگاه تعریف نشده است توسط هر شماره همراهی قابل اجرا می باشد ولی پس از تعریف مدیر برای دستگاه فقط مدیر می تواند از این قابلیت استفاده کند.

✓ تعریف مدیر دستگاه : جهت استفاده از پیامک های ردیاب و تعیین محدودیت ها، مالک می بایست کلمه **modir** را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال نماید.

✓ جهت تمدید شارژ سیم کارت داخل دستگاه از روش شارژ مستقیم (شارژ بر خط) استفاده گردد.

✓ دستورات کاربردی ردیاب در برنامه اندروید رادشید نیز موجود و قابل اجرا می باشد.

✓ برای دریافت آخرین موقعیت خودرو می توانید کلمه **address** را به شماره ۱۰۰۰۸۵۵۵۲۷ پیامک نمائید.

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های واحد پشتیبانی شرکت رادشید

تماس حاصل نمایید .