

لیست دستورات کاربردی ردیاب به شرح زیر می باشد. جهت استفاده از دستورات باید کلمه مورد نظر خود را به شماره سیم کارت ردیاب پیامک ننمائید.

دستورات کاربردی ردیاب مدل X6

نام دستور	دستور	توضیحات
تعریف مدیر	MODIR	بعد از صحت نصب باید مدیر، توسط مالک ردیاب جهت تعیین محدودیت ها تعریف گردد.
لیست کاربران	GETUSER	مشاهده اعضای گروه (کاربران و مدیران ردیاب)
حذف مدیر و کاربران گروه	RESETMODIR	مدیر و کاربران دستگاه حذف و آماده پذیرفتن مدیر جدید میگردد
دریافت موقعیت فعلی	GETPOINT	طول و عرض مکان فعلی به همراه لینک موقعیت در سامانه و وضعیت ورودی و خروجی ها
روشن/خاموش کردن	CAROFF CARON	CAROFF پس از توقف، خودرو خاموش می شود CARON روشن کردن مجدد خودرو
تنظیم زاویه	ZAVIE:?	هنگام تغییر جهت خودرو به هر جهت اطلاعات ارسال می شود و هر چه عدد کوچکتر باشد مسیریابی دقیقتر خواهد بود مثال: zavie:10
زمان ارسال اطلاعات در حالت روشنی/خاموشی	TIMEON:? TIMEOFF:?	برای تغییر زمان ارسال اطلاعات در حالت روشنی(پیش فرض هر ۶۰۰ ثانیه (ده دقیقه)) مثال: TIMEON:120 برای تغییر زمان ارسال اطلاعات در حالت خاموشی(پیش فرض هر ۳۶۰۰ ثانیه (معادل یک ساعت)) مثال: TIMEOFF:600
هشدار قطع باتری	BATSMS:1 BATSMS:0	BATSMS:1 پیامک به مدیر هنگام قطع باتری از خودرو BATSMS:0 غیرفعال کردن قابلیت تماس با مدیر در صورت قطع ماندن هر 1 ساعت پیامک یادآوری نیز ارسال می شود
تعریف سرعت غیر مجاز	SPEED:?	در صورت بالا رفتن سرعت خودرو بیش از حد تعیین شده به مدیر پیامک هشدار ارسال می شود. پیش فرض speed = 140
هشدار دزدگیر	ALARMSMS:ON ALARMSMS:OFF	Alarmsms:on ارسال پیامک فعال شدن دزدگیر Alarmsms:off غیرفعال کردن ارسال پیامک دزدگیر
تحریک سوییچ	STARTSMS:ON STARTSMS:OFF	Startsms:on ارسال پیامک روشن شدن خودرو Startsms:off غیر فعال کردن ارسال پیامک هشدار
تعریف محدوده	MAHDODE:?	جهت تعریف محدوده ای به شعاع مورد نظر. دستگاه محدوده دایره ای شکل به شعاع مورد نظر تعریف که مرکز آن موقعیت فعلی خودرو است. هنگام ورود و خروج از محدوده به مدیر پیامک ارسال میشود مثال: mahdoode:1000

✓ اولین قدم بعد از نصب ردیاب ارسال کلمه **nasb** به شماره سیم کارت دستگاه جهت اطمینان از صحت نصب توسط نصب کننده ردیاب است. این دستور تا زمانی که مدیر برای دستگاه تعریف نشده است توسط هر شماره همراهی قابل اجرا می باشد ولی پس از تعریف مدیر برای دستگاه فقط مدیر می تواند از این قابلیت استفاده کند.

✓ تعریف مدیر دستگاه : جهت استفاده از پیامک های ردیاب و تعیین محدودیت ها، مالک می بایست کلمه **modir** را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال نماید.

✓ جهت تمدید شارژ سیم کارت داخل دستگاه از روش شارژ مستقیم (شارژ بر خط) استفاده گردد.

✓ دستورات کاربردی ردیاب در برنامه اندروید رادشید نیز موجود و قابل اجرا میباشد.

✓ برای دریافت آخرین موقعیت خودرو می توانید کلمه **address** را به شماره ۱۰۰۰۸۵۵۵۲۷ پیامک نمائید.

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های واحد پشتیبانی شرکت رادشید

تماس حاصل نمایید .

۰۳۱-۳۲۳۶۳۰۷۸

۰۳۱-۹۵۰۱۶۱۵۲